

Safety Razor

handleiding



Wat gaaf dat je mee doet!

Bedankt voor je aankoop van de
Bambooya Safety Razor!

Wij vinden het erg leuk dat je meedoet en
een stap durft te zetten naar een
duurzamer leven. Zo zorgen we er samen
voor dat we minder afval produceren en
onze voetprint verkleinen.


SAMEN zijn we aan zet om voor ONZE
planeet te zorgen.

Veel plezier met je Bambooya aankoop!

Voor vragen kun je altijd contact opnemen
via info@bambooya.org of via de chat op
onze Instagram: [Bambooya.lifestyle](https://www.instagram.com/Bambooya.lifestyle)

De voordelen van een Safety Razor

Naast het feit dat je met het gebruik van een Safety Razor bijdraagt aan het verminderen van plastic scheermesjes afval (>10.000 ton per jaar!), is het ook goedkoper dan de cartridgesystemen en zorgt het gebruik ook voor het beste scheerresultaat.




Het gebruik van een Safety Razor zorgt voor een 'clean' cut, waardoor je minder last zult hebben van huidirritatie en ingegroeide haartjes.

Daarnaast zijn de mesjes van een standaard design, die overal te koop zijn (drogisterij, webwinkels etc.)

Het gebruik

Let op: Pak het scheermesje alleen vast aan de korte kant. Vermijd contact met de lange scherpe kant.



Het systeem bestaat uit 3 onderdelen.

Om de kop los te draaien houd je de kop (B) vast en draai je onderdeel C tegen de klok in los.

Voor gebruik:

1. Zorg dat alle onderdelen los zijn (A,B,C).
2. Pak voorzichtig het scheermesje en plaats op deel A. Pak het mesje aan de **korte** kant.
3. Plaats deel B op deel A en het scheermesje. Let op dat de 'ribbeltjes' aan de bovenkant zitten.
4. Zet en draai deel C op deel B. Zorg ervoor dat je onderdeel C draait en niet de kop.
5. Draai goed vast, het scheermesje is dan licht gebogen.

Tips voor optimaal gebruik

Wanneer het je eerste scheerbeurt met een Safety Razor betreft, zorg er dan voor dat je vertrouwt raakt met het mes door te beginnen met scheren op de eenvoudigere plekken (bijvoorbeeld op de benen). Zodra je de werking doorhebt kun je de wat meer sensitievere plekken scheren.

Gebruikstips:

- Zorg ervoor dat de te scheren huidoppervlakte schoon is. Gebruik hiervoor warm/lauw water. **Gebruik scheerschuim**, dit zorgt voor minder scheerweerstand.
- Zorg dat je de Bambooya Safety Razor goed stevig vasthoudt.
- Houd het scheermes in een schuine hoek **(30 graden)** zodat de zijkant van het mesje je huid raakt en trek tevens met je andere hand de huid strak naar beneden.

- Het beste resultaat krijg je door de Bambooya Safety Razor met soepele, kleine bewegingen **met de haarrichting mee** te bewegen. Zorg ervoor dat je gedurende de scheerbeurt de scheermes voldoende reinigt en ontdoet van de haar resten.
- De scheerbeurt rond je af door het geschoren huidoppervlakte af te spoelen en vervolgens af te drogen (**deppen, niet vegen!**). Tip: gebruik een lotion voor een hydraterende huid en een extra zacht gevoel.
- Voor een langdurig gebruik van de Safety Razor dep je de Safety Razor **droog** en de mesjes (zo houd je ze scherp) droog. Berg de Razor op een droge plek op.

Veel plezier met je Bambooya Safety Razor!

Dankjewel voor je Bambooya aankoop en stap richting een duurzame(re) leven.

Wij zijn erg benieuwd naar feedback of ideeën om onze producten te verbeteren. Daarom zouden we het erg waarderen wanneer je een recensie zou willen achterlaten dit kan via Bol.com of via onze website: www.bambooya.org. Ideeën of andere feedback kun je versturen via het contact formulier op onze website of door te mailen naar info@bambooya.org



Deze handleiding is enkel ter informatie geschreven en zodoende verstrekt. Bambooya kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor schade (incidentele of gevolgschade) door gebruik van dit product. Het product bevat kleine onderdelen, houd weg van kinderen.